

Utilisation de l'AthleticWalk

AthleticWalk est un film pour sol spécialement développé pour l'utilisation – parfois répétée – sur des sols dans des salles de sport. La surface légèrement structurée du film de lamination AthleticWalk est certifiée R10 et B1 et a quasiment les mêmes coefficients de frottement que les sols de salles de sport. De plus, la lamination AthleticWalk est certifiée anti-choc (Throw ball) pour une durée allant jusqu'à 12 mois en intérieur. Si vous suivez les instructions de pose suivantes, vous et vos clients serez très satisfaits du produit.

Impression

Le matériau AthleticWalk est un produit dit "sandwich" et se compose d'un rouleau de film d'impression blanc et d'un rouleau de "revêtement antidérapant" transparent avec une certification R10 et B1. Assurez-vous que le film d'impression a pris la température ambiante avant l'impression. Souvent, il y a des différences de température entre l'entrepôt et les salles de production qui doivent d'abord être équilibrées sur le produit. AthleticWalk peut être imprimé avec des imprimantes UV digital et latex. Pour d'excellents résultats d'impression, réglez les paramètres d'impression sur film vinyle polymère ou coulé. La colle sur l'AthleticWalk est un développement spécial pour les sols de salle de sport, conçue pour adhérer parfaitement au sol. Sous une pression assez élevée ou des températures de séchage nocturnes, l'adhérence avec le liner arrière diminue. Vous connaissez mieux votre matériel. Si, dans l'un des cas très rares, le matériau "ondule" dans l'imprimante, réduisez légèrement les températures utilisées. Dans le processus d'impression latex, une température de 90 à 95 °C est recommandée.

Temps de séchage

Après l'impression, stockez le film d'impression AthleticWalk de façon à ce que l'impression puisse sécher le mieux possible et que d'éventuels solvants puissent s'évaporer. Dans le cas d'un stockage à plat et dans un lieu non clos, l'impression doit sécher pendant au moins 24 heures, sinon 48 heures. Le produit est ensuite prêt pour le processus de lamination.

Laminer

Le film de lamination AthleticWalk est un film vinyle à froid qui est passé sans température dans le laminoir. Veuillez impérativement, lorsque vous chargez le film d'impression et le film de lamination, à ce qu'aucun courant d'air aucune traction ne se crée et à ce que la tension soit identique sur les deux matériaux. Cela permettra d'éviter que le matériau ne « gondole » ou ne « s'enroule » et l'installation en sera clairement facilitée. Des motifs plus petits peuvent également être plastifiés sans laminoir. Cette alternative constitue toutefois un défi de taille pour l'utilisateur et n'est donc recommandée qu'aux personnes expérimentées. En cas de « découpe » ultérieure du motif, nous vous recommandons d'éviter des angles et de les arrondir.

Installation

AthleticWalk est spécialement adapté aux salles ayant une surface très lisse. La colle spécialement développée pour cette utilisation produit une adhérence faible au toucher qui dévoile toute sa force d'adhésion en 24 à 48 heures. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas marcher sur le film pendant au moins 24 heures après la pose, si possible. Le collage sur un sol en vinyle n'est pas recommandé. Si vous n'êtes pas sûr de quel matériau il s'agit, nous vous recommandons de faire un test. Le film devrait alors être collé sur ce matériau pendant au moins 1 à 2 jours. Dans le sport, on joue de plus en plus sur des sols en vinyle ; veuillez vous renseigner au préalable et recourir à notre MyFloor Film.

Le support sur lequel le film doit être collé doit être bien nettoyé et surtout être dénué de toute matière grasse. Si le sol a dû être nettoyé avec des nettoyeurs contenant des solvants, nous conseillons de rincer à l'eau claire car ces solvants peuvent attaquer la colle. En fonction de vos préférences, vous pouvez coller le film humide ou sec. Si vous devez appliquer le film lorsqu'il est humide, assurez-vous que vous avez « sorti » toute l'eau se trouvant sous le film à l'aide d'un rouleau. Le colle est faite de telle façon qu'elle permet - après avoir été délicatement retirée - un repositionnement si le motif n'a pas été collé au bon endroit. Pour « appuyer », utilisez obligatoirement un rouleau. Une raclette laisserait des traces et des rayures dans le film vinyle de la surface. Si le film est particulièrement sollicité dans un cadre sportif, nous recommandons de protéger les bords.

Démontage – Réutilisation

La colle spécialement développée de l'AthleticWalk ne vieillit quasiment pas. C'est pourquoi AthleticWalk se retire bien et sans difficulté après la campagne. Essayez de passer sous le film et de libérer ainsi un coin. Tirez ensuite le film en étant le plus à plat possible, à un angle de 150 à 170 degrés. Dans le cas de grands motifs, travaillez à deux pour ne pas « tordre » le film. Vous pouvez ainsi réutiliser le motif. Il n'y a pas lieu d'escompter des résidus de colle. Si vous souhaitez réutiliser le motif, il vous est possible de nettoyer la surface collante à l'eau froide claire afin de replacer le film sur un liner ou un autre papier siliconé. L'adhérence entre les deux montages est d'environ 3 mois.

Si vous suivez toutes ces instructions à la lettre, rien ne s'opposera à votre campagne réussie. En cas de questions spécifiques, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Continental Grafix ou écrivez-nous à info@continentalgrafix.com. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit!